



Allume la radio, elle affiche alors les deux dernières fréquences utilisées.



Règle le volume.



Permute les fréquences **Active** (en haut) et **Standby** (en bas).



Permet l'écoute sur les deux fréquences, l'émission reste sur la fréquence Active.

Sélection d'une fréquence enregistrée :



=> SEL [XX] puis



pour choisir la mémoire de 0 à 99, valider le choix par



Sélection manuelle d'une fréquence :

APPUIS sur



=> positionnement sur les unités régler par



APPUIS sur



=> positionnement sur les décimales, régler par



APPUIS sur



=> positionnement sur les centièmes, régler par



pour valider et passer en fréquence **Active**.

Enregistrer une fréquence dans la mémoire :

1- Choisir le N° de mémoire.



=> SEL [XX] puis choisir le N° de mémoire de 0 à 99 par



2- Editer le nom de la fréquence.



=> EDIT 8 caractères nom de la fréquence



sélection du premier caractère



=> Caractère suivant



sélection du second caractère, et ainsi de suite pour chaque caractère.



=> permet de revenir sur le caractère précédent



passer sur le caractère suivant

3- Editer la fréquence.

APPUIS sur



=> positionnement sur les unités Mhz



sélectionnez les centaines.

APPUIS sur



=> positionnement sur les dixièmes Mhz



sélectionnez les dixièmes.

APPUIS sur



=> positionnement sur les centièmes Mhz



sélectionnez les centièmes.

APPUIS sur



=> retour sur le nom de la fréquence.



=> SAVE.